

# ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

A Deko-Kraft Kft.-től a mai napon \_\_\_\_\_ - án átvettem az alábbiakat:

- **1 db** Puppy Land nevű 350 x 340 x 245 cm-es **ugrálóvár**at hordozótáskában
- **1 db befűvő készüléket**, mely 220V-ról üzemeltethető
- **7 db cöveket** és egy **takaró fóliát**, melyet az ugrálóvár alá kell teríteni.

Elvitel napja: \_\_\_\_\_

Visszahozatal napja: \_\_\_\_\_

Átvevő neve: \_\_\_\_\_

Lakcíme: \_\_\_\_\_

Telefonszáma: \_\_\_\_\_

Sz.ig.száma: \_\_\_\_\_



**A használati utasításokat elolvastam és megértettem, ebben foglaltak be nem tartásából származó károkért anyagi felelősséget vállalok!**

Az ugrálóvárát tiszta és száraz állapotban szállítom vissza, ahogy kaptam.

Elérhetőség, információ: **30/960 68 86**

\_\_\_\_\_  
Átvevő

\_\_\_\_\_  
Átadó

\_\_\_\_\_, 2020. \_\_\_\_ hó \_\_\_\_ nap

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

Az alábbi útmutató figyelmen kívül hagyása komoly sérüléseket okozhat.

- az ugrálóvárat száraz, egyenletes talajra a takarófoliára állítsuk fel
  - **40 KG-NÁL NEM NEHEZEBB GYEREK** használhatja, egyszerre **MAXIMUM 4-5 FŐ**
  - az ugráló **terhelhetősége kb. 180 kg** (természetesen nem egy ponton érve)
  - **felnőtt segítség szükséges a fel-és leszereléshez és a használati idő alatt végig.** Ne hagyd felügyelet nélkül a gyerekeket játszani!
  - **egyidejűleg korban és nagyságban hasonló gyerekek használják az ugrálót**
  - **ne használja az ugrálót izomsérült/sérült vagy rokkant személy, terhes nő, pici baba, se olyan, aki ugrálás közben különösen megsérülhet!**
  - az ugrálót teljesen legyen felfújva, mielőtt a gyermeket beengeded, leengedésnél se menjenek rá!
  - **tűztől, faltól, fától biztonságos távolságban** legyen a vár, a földön ne legyenek kiálló részek, semmi ami kiszúrhatja.
  - **CIPŐT, SZEMÜVEGET, ékszers és bármilyen kemény, éles tárgyat VEGYENEK LE,** mielőtt játszani kezdenek
  - a légbefúvótól tartsd távol a gyerekeket!
  - evés, ivás, rágózás stb. közben használni tilos és életveszélyes!
  - **NE ENGEDJÉTEK A BIRKÓZÁST, FUTKOSÁST, LÖKDÖSŐDÉST, DOBÁLÁST, HÁLÓN, TETEJÉN VALÓ CSIMPASZKODÁST** se belül, sem pedig kívülről
  - **az ugrálóvár csúszdájának tetejéről az ugráló felületre visszaugrani tilos, csúszdán előről felmászni balesetveszélyes és tilos, használata csak menetiránynak megfelelően!**
  - **ne használjátok esőben, villámlás vagy erős szél esetén**
- ha leenged valamiért az ugrálóvár, vedd ki a gyerekeket és ellenőrizd az áramellátást, ha a termék hibásodik meg, kérlek ne próbáld meg megjavítani, értesíts inkább róla!

Kérlek, mivel kisebb-nagyobb hibák előfordulhatnak, így akár **a legkisebb hibát is tudasd velem** a szükséges javítások elvégzése érdekében, hogy a következő bérlő részére ne küldhessek ki hibás várat, ahogy te sem szeretnél olyat kapni.

Mindezeket előre nagyon köszönöm!

**Így elvárom kedves megrendelőimtől, hogy az ugrálóvárat tiszta, száraz állapotban, úgy ahogy kapták, következő használatra alkalmasan szállítsák vissza,** ellenkező esetben a takarítás stb. költségét kiszámlázza a cég.

Rendeltetéstől eltérő használatkor bekövetkezett hibákért a cég javítási költséget számolhat fel. (40 éves tapasztalattal rendelkező hivatalos cég végzi a javítást, ha kell, ránézésre megmondják, hogy direkt vagy önhibán kívüli kár keletkezett benne)

**Megértésedet és együttműködésedet köszönöm!**

Kellemes játékot kíván: A BOHÓCLÁNY → olvasd tovább

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

## **Kérlek az alábbi utasítások tartsd be a gyerekek és az ugrálóvár épsége miatt.**

**Figyelmeztetés:** elektromos árammal működtetett termék, ezért felnőtt felügyelete mellett használják, tartsák szem előtt az esetleges balesetek elkerülésének érdekében. A befűvőt 16 évnél fiatalabb gyerek ne kezelje. Felnőttek által való használatra NEM alkalmas. Maximum 7 éves korig használható.

### **Összeszerelési útmutató**

- Ellenőrizd a helyszínt ahol szeretnéd felfűjni a várat, hogy ott ne legyen éles tárgy, szennyeződés, továbbá a felület legyen sima, vízszintes. Ez a hely távol legyen nedves és tűzveszélyes helytől, fától, bokortól.
- Terítsd le a takarófóliát.
- Vedd ki a zsákból, majd hajtogasd ki rajta az ugrálót, majd a légbefűvő kimenőnyílását csatlakoztasd az ugrálóvár csövével, rögzítsd a tépőzáras füllel. (a cső amelyben beáramlik a levegő legyen egyenes és ne legyen megtörve)
- csatlakoztasd a légbefűvő dugalját a megfelelő földelt konnektorba
- Kapcsold be a légbefűvő on/off gombját, majd az ugrálóvár 1 perc alatt felfűvődik
- rögzítsd a cölövekkel az ugrálóvár füleit a földhöz, vigyázz, a kalapáccsal nehogy kilyukaszd az anyagot.
- a befűvőnek folyamatosan fűjnia kell bele a levegőt a játékidő végéig
- Légrés van a varrásoknál, így megakadályozható a vár túlfűjődása

### **Leszerelési útmutató**

- minden gyerek hagyja el az ugrálóvárat, majd győződj meg, hogy nem hagytak benne idegen tárgyat (amit amúgy sem szabadna oda bevinni labdán kívül)
- kapcsold ki a légbefűvőt, húzd ki a konnektorból
- old ki a tépőzárás fület és „vedd” le róla a légbefűvőt
- húzd ki a cölöpöket a földből, rakd egy helyre őket
- 5 perc alatt kb. teljesen leenged magától az ugráló, az összehajtogatását két oldalról kezd, hajtsd be a két oldalát középre, majd az elejétől kezd el felhajtogatni a befűvő cső irányába, utána pedig hajtsd még egyszer félbe, hogy beférjen a zsákba
- hajtogasd össze a takarófóliát
- amennyiben piszkos lett, nedves ronggyal töröld le a szennyeződést még felfűjt állapotban, majd hagyd megszáradni
- nedvesen NE pakold el kérlek